


Інструкція з налаштування Wi-Fi роутера Xiaomi Mi Router 4A

Перед налаштуванням вашого роутера (якщо це новий роутер), зателефонуйте будь ласка на номер технічної підтримки (067)-341-8896 або замовте дзвінок на сайті gazik.com.ua для того, щоб оператор зняв захист і дозволив пройти реєстрацію за вашим логіном на новому пристрої.

1. Підготовка роутера до налаштування.

Увімкніть блок живлення вашого роутера у розетку та переконайтесь, що світлові індикатори світяться.

Підключіть вхідний кабель інтернету до роутера в роз'єм WAN, як правило він відрізняється від інших кольором. За допомогою мережевого кабелю підключіть комп'ютер до одного з роз'ємів роутера із надписом LAN.




Якщо роутер раніше вже використовувався рекомендується відновити його заводські налаштування. Для цього потрібно затиснути кнопку **RESET** та утримувати її протягом 30-ти секунд або доки не засвітяться всі світлові індикатори. Це свідчить про те, що роутер змінив налаштування до заводських.


2. Вхід у веб інтерфейс роутера.

На своєму компютері або смартфоні відкрийте інтернет браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer), де в адресному рядку (не в пошуковому) введіть адресу сторінки налаштування роутера. Конкретна адреса знаходиться на наклейці вашого роутера. В даному випадку у нас **miwifi.com** і натискайте **Enter**.

Ще може бути такий варіант входу (**192.168.31.1**)



Якщо у вас немає можливості з'єднати роутер з комп'ютером по кабелю, ви можете налаштувати його за допомогою Wi-fi мережі. Для цього необхідно підключити ваш смартфон або ноутбук до Wi-fi мережі вашого роутера. Назва мережі та пароль знаходяться на наліпці роутера.



Шукайте в Google або введіть URL-адресу


Після завантаження сторінки налаштувань необхідно пройти авторизацію для входу, потрібно поставити дві галочки і **«Вибрати об'єкт»**. Після цього необхідно вибрати **«Спробувати зараз»**.



3. Налаштування типу підключення



Нижче в клітинці ім'я користувача і пароль, вкажіть Ваш логін та пароль особистого кабінету який зазначений у договорі. Після чого натисніть далі.

Якщо ви не знаєте свій логін та пароль, будь ласка зверніться на лінію технічної підтримки.



4. Налаштування Wi-Fi мережі

Для того, щоб налаштувати свою Wi-Fi мережу необхідно змінити стандартну назву Wi-Fi і стандартний пароль мережі на свій розсуд (наприклад: WiFi-home, MyWiFi) та виберіть далі.



Рекомендується зберегти знімок екрана з паролем мережі Wi-Fi нижче

2.4G Wi-Fi

Пароль мережі Wi-Fi:

5G Wi-Fi

Пароль мережі Wi-Fi:

Налаштування роутера завершено. Приємного користування!
Якщо у Вас виникли труднощі звертайтеся на лінію технічної підтримки.

Ваш провайдер **GazikNet**