


Інструкція з налаштування Wi-Fi роутера TOTOLINK (N150RT)

Перед налаштуванням вашого роутера (якщо це новий роутер), зателефонуйте будь ласка на номер технічної підтримки (067)-341-8896 або замовте дзвінок на сайті gazik.com.ua для того, щоб оператор зняв захист і дозволив пройти реєстрацію за вашим логіном на новому пристрої.

1. Підготовка роутера до налаштування.

Увімкніть блок живлення вашого роутера у розетку та переконайтесь, що світлові індикатори світяться.

Підключіть вхідний кабель інтернету до роутера в роз'єм WAN, як правило він відрізняється від інших кольором. За допомогою мережевого кабелю підключіть комп'ютер до одного з роз'ємів роутера із надписом LAN.




Якщо роутер раніше вже використовувався рекомендується відновити його заводські налаштування. Для цього потрібно затиснути кнопку **RESET** та утримувати її протягом 30-ти секунд або доки не засвітяться всі світлові індикатори, після чого відпустити. Це свідчить про те, що роутер змінив налаштування до заводських.


2. Вхід у веб інтерфейс роутера.

На своєму компютері або смартфоні відкрийте інтернет браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer), де в адресному рядку (не в пошуковому) введіть адресу сторінки налаштування роутера. Конкретна адреса знаходиться на наклейці вашого роутера . В даному випадку у нас **192.168.1.1** і натискайте **Enter**.

Ще може бути такий варіант входу (**192.168.0.1**)




Якщо у вас немає можливості з'єднати роутер з комп'ютером по кабелю, ви можете налаштувати його за допомогою Wi-fi мережі. Для цього необхідно підключити ваш смартфон або ноутбук до Wi-fi мережі вашого роутера. Назва мережі та пароль знаходяться на наліпці роутера.





Після завантаження сторінки налаштувань необхідно пройти авторизацію для входу, заводські ім'я користувача та пароль, які знаходяться на наклейці роутера. В більшості виробників використовується користувач: **admin**, пароль: **admin**.

Якщо ж при введенні ім'я користувача та паролю вхід не виконується, то спробуйте змінити браузер з якого ви намагаєтесь виконати вхід.



USER LOGIN

The server 192.168.0.1 requires a username and password.

	User Name	<input type="text"/>
	Password	<input type="password"/>
<input type="button" value="LOGIN"/>		

3. Налаштування типу підключення

Після входу в меню налаштувань відкрийте розділ «Network», пункт WAN Settings та виберіть тип підключення PPPoE.

Нижче в клітинці ім'я користувача і пароль, вкажіть Ваш логін та пароль особистого кабінету який зазначений у договорі. Після чого натисніть зберегти.

Якщо ви не знаєте свій логін та пароль, будь ласка зверніться на лінію технічної підтримки.

TOTO LINK The Smartest Network Device

Model No. N150RT (Firmware V2.1.3) Easy Setup Reboot Help

Router Status

Operation Mode

Network (1)

WAN Settings (2)

LAN Settings

VLAN Settings

DHCP&ARP Tables

Static Route

Routing Table

IPv6 Network +

Wireless +

QoS

Firewall +

Management +

WAN Settings

This page is used to configure the parameters for Internet network which connects to the WAN port of your Access Point. Here you may change the access method to static IP, DHCP, PPPoE, PPTP or L2TP by click the item value of WAN Access type.

WAN Type: PPPoE/Dual Wan Access PPPoE (3)

User Name: (4)

Password: (5)

Service name

AC name

WAN DHCP Type

DHCP Client Static IP normal PPPoE

Attain DNS Automatically Set DNS Manually

1452 (1360-1492)

000000000000 Scan MAC Address

80 (default 80)

Enable uPNP

Enable NetSniper

Enable IGMP Proxy

Enable IGMP Snooping

Enable Ping Access on WAN

Enable Web Server Access on WAN

Enable IPsec pass through on VPN connection

Apply (6)

4. Налаштування Wi-Fi мережі

Для того, щоб налаштувати свою Wi-Fi мережу необхідно: перейти у розділ «**Wireless**» і обрати «**Basic Settings**». Змініть стандартну назву Wi-Fi мережі на свій розсуд (наприклад: WiFi-home, MyWiFi) та збережіть.

Після налаштування назви Вашої Wi-Fi мережі рекомендується змінити стандартний пароль, введіть бажаний пароль. Збережіть внесені зміни.

TOTO LINK The Smartest Network Device

Model No. N150RT (Firmware V2.1.3) Easy Setup Reboot Help

Router Status

Operation Mode

Network +

IPv6 Network +

Wireless (1)

Basic Settings (2)

Multiple AP 1

Multiple AP 2

Advanced Settings

WDS Settings

Access Control

WPS Settings

Wireless Schedule

QoS

Firewall +

Management +

Basic Settings

This page allows you setup the wireless security. Turn on WEP or WPA by using Encryption Keys could prevent any unauthorized access to your wireless network.

Basic Settings On/Off: Enabled (3)

SSID: (4)

Encryption: WPA2 (4)

Limit Client AP(3-64): 25

Authentication Mode: Enterprise (RADIUS) Personal (Pre-Shared Key)

WPA2 Cipher Suite: TKIP AES

Pre-Shared Key Format: Passphrase (5)

Pre-Shared Key: (5)

Apply (6)

Налаштування роутера завершено. Приємного користування!
Якщо у Вас виникли труднощі звертайтеся на лінію технічної підтримки.

Ваш провайдер **GazikNet**